

Bruger-vejledning af Easi-Speak

Easi-Speak er kort sagt en 128 MB USB-nøgle med mikrofon og afspiller. Filerne kan nemt overføres til computeren. En god digital recorder til skoleelever at begynde med.

Den medfølgende engelske manual er mere udførlig. Men her er kort sagt, hvad du skal:


Tænd på on-off-knappen på siden.

Tryk og slip rød knap hurtigt for at optage – og vent lige 2-3 sekunder til der lyses konstant rødt. Afslut ved at trykke på rød knap igen. OBS! – Hold afstand til mikrofon-hoved – eller lav en vindhætte – eks. med en strømpe.

Skift mellem at optage mp3 og Wav ved at trykke 2-3 sek. på stjerneknappen. Når den orange pære blinker er det mp3 – når den lyser konstant er det Wav. Mp3 lyder faktisk bedst – Wav kan godt tage lidt knas og støj med i optagelsen.

Afspil filerne ved at trykke på den grønne knap - stop ved at trykke på grøn knap igen i 2 sek. Eller spil optagelsen helt ud. Der er stik til hovedtelefoner med mini-jack.

Easi-Speak oplades gennem USB-stik (brug evt. det medfølgende kabel) Det tager et par timer at lade Easi-Speaken op. Mens det sker, blinker den rød og grøn.



I gang med at podcaste..? Få gratis e-kursus og bestil lærervejledning og programmet Podium på